

ごあいさつ

このたびはスイコータンクをお求め
いただきまして、誠にありがとうご
ざいました。

お取付けの前に、この取扱説明書を
よくお読みいただき正しくお取付け
ください。

また、各々の項目の内容をよくご確
認のうえ、本説明書を大切に保管し、
ご不明な点がございましたら当社営
業部までお問い合わせください。

営業部

目次

取扱い上のご注意

- | | | |
|----------|---------------------|----|
| 1 | 注意事項（お願い） | P1 |
| 2 | 到着時のご注意 | P1 |
| 3 | 据付け時のご注意 | P2 |
| 4 | フィッティング・フランジ組立てのご注意 | P2 |
| 5 | その他の部品取付け | P3 |
| 6 | 融着タンク取扱いのご注意 | P3 |
| 7 | タンク廻り配管時のご注意 | P3 |

使用上のご注意

- | | | |
|----------|-----------------|----|
| 1 | 水張りテスト | P4 |
| 2 | 最高使用温度・エアー抜き | P4 |
| 3 | ローリー車からの充填・火気厳禁 | P5 |
| 4 | 仕様条件変更・タンクの保守点検 | P5 |

保証規定

保証期間と保証範囲

■保証期間

納入品の保証期間については、納入日より1ヶ年と致します。

■保証範囲

上記保証期間中に弊社の設計、製作上の欠陥により問題が生じた場合は、無償にて修理又はその代替品を速やかに納入いたします。

但し、次に該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。

- (1) 天災地変、不可抗力、取扱説明書に則さないご使用により欠陥が生じた場合。
- (2) 製品の誤使用や取り扱い不備、使用者の故意・不注意による故障又は損傷の場合。
- (3) お客様自身による修理や改造に起因する故障又は損傷の場合。
- (4) その他弊社の責任によらない故障又は損傷の場合。